

Przykładowa instrukcja ściągacza wtryskiwaczy Ducato 2,3 JTD - typ hydrauliczny

TESAM

S0000510



1. Płyta główna
2. Stempel ściągacza wtryskiwacza zewnętrzny
3. Stempel ściągacza wtryskiwacza wewnętrzny
4. Nakrętka śruby ściągacza wtryskiwacza
5. Śruba ściągacza wtryskiwacza
6. Pompa ściągacza
7. Śruby mocowania stempli
8. Siłownik hydrauliczny

Przykładowa instrukcja ściągacza wtryskiwaczy Ducato 2,3 JTD - typ hydrauliczny

TESAM

S0000510



TESAM