


Przykładowa instrukcja wyciągania wtryskiwacza Chrysler Voyager 2,5 ; 2,8 CRD - typ hydrauliczny



S0000434

1. Pompa hydrauliczna 2. Siłownik hydrauliczny 3. Płyta główna

4. Adapter / Mocowanie wtryskiwacza 5. Stęple ściągacza wtryskiwacza 6. Śruba ściągacza wtryskiwacza

7. Nakrętka śruby ściągacza wtryskiwacza 8. Śruby mocowania stępli

Przykładowa instrukcja wyciągania wtryskiwacza Chrysler Voyager 2,5 ; 2,8 CRD - typ hydrauliczny

S0000434



S0000434

**Przykładowa instrukcja wyciągania
wtryskiwacza Chrysler Voyager
2,5 ; 2,8 CRD - typ hydrauliczny**



TESAM