

Link do produktu: <https://www.tesam.pl/m420-przyrzad-do-ostrzenia-wiertel-p-5633.html>



M420 - Przyrząd do ostrzenia wiertel

Cena brutto	189.05 zł
Cena netto	153.70 zł
Dostępność	Dostępny w 24h
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C.420
Kod EAN	4037374004200
Producent	Condor
Wymiary opakowania	20 x 13,2 x 4,7

Opis produktu

Do precyzyjnego mocowania wiertel do szlifowania
do wiertel o średnicach 3 - 18 mm
5 nastaw kątów szlifowania: 41. 49. 59. 68. 88 stopni.

Instrukcja obsługi

Ustawić kąt szlifowania śrubą **F**

- 59° do normalnego użytku
- 88° na cienki materiał. aby uniknąć przetrąć
- 68° dla małych wiertel
- 49° do miękkich metali
- 41° do zatapiania

1. Śrubę zaciskającą **B** poluzować.

2. Sanki nastawne na 4-kątnej prowadnicy **G** poluzować. Śrubę regulującą **D** maksymalnie cofnąć i osadzić wiertło. Wiertło powinno być tak osadzone aby wystawało ponad krawędź **C** o długość swojej średnicy. Wtedy śrubę **H** sanek i śrubę **B** lekko skrócić. (Śrubę **B** lekko. aby wiertło ledwo się trzymało). Proszę uważać aby część spiralna była ułożona do góry **C** .

3. Urządzenie zamontować pionowo przed kamieniem do szlifowania (patrz szkic). Wiertło powinno być ustawione przy dolnej połowie kamienia lub lewej albo prawej. (Uwaga: Urządzenie musi swobodnie być ruchome!) Podstawę **A** zamocować śrubą motylkową lub ściskiem. tak aby wiertło u góry miało ok. 5mm odstępu od kamienia.

4. Śrubę zatrzymującą **E** wystarczająco poluzować. kamień szlifierski wprawić w rotację i za pomocą śruby **D** wiertło powoli przesuwając aby dotykało kamienia. Wówczas urządzenie odchylić na lewo i prawo (ok. 60°). wtedy automatycznie uzyska się odpowiednie szlifowanie. W zależności od tego jak głęboko ma być szlifowane wiertło. śrubę **D** powoli w odstępach kręcić do przodu. Powoli. aby zapobiec przegrzaniu i spaleniu wiertła.

5. Śrubę **E** jako pozycję kontrolną skrócić. Śrubę **B** poluzować. wiertło wyciągnąć i odwrócić. Śrubę **D** powrotem skrócić i całość powtórzyć kolejny raz aż do końca śruby **E** .